

Montageanleitung KarussellParker – Verschraubung am Boden

Notice de montage Range-vélos-Carrousel – pour la fixation au sol



Nivellierfüsse zur Ausrichtung bei Bodenunebenheiten.
Pieds de nivellement pour l'alignement en cas d'inégalités du sol.



Der KarussellParker wird nun am vorgesehenen Platz exakt positioniert.

- 1** Vorgebohrte Löcher \varnothing 10 mm.
- 2** Gewindestangen M8x250 mm mit aufgesetzter Mutter und Unterlegscheibe in die Bohrlöcher einkleben.
- 3** KarussellParker auf die Schrauben aufsetzen.
- 4** Standfuss mittels Wasserwaage exakt ausrichten und mit Unterlegscheiben und Muttern M8 befestigen.

(Gewindestangen bauseits/nicht in der Lieferung enthalten).

Positionez et alignez le range-vélos-carrousel à la place prévue.

- 1** Les trous de \varnothing 10 mm sont amorcés.
- 2** Collez des tiges filetées M8x250 mm dans les trous. Vissez les écrous M8 et mettez des rondelles sur les écrous.
- 3** Posez le Range-vélos Carrousel sur les écrous.
- 4** Alignez le pied de support à l'aide d'un niveau à bulle et fixez le avec des rondelles et des écrous M8.

(tiges fileté assurer par le client/ne pas compris dans la livraison).

