

# Montageanleitung KarussellParker – Verschraubung am Boden

## Notice de montage Range-vélos-Carrousel – pour la fixation au sol



Schrauben Sie alle 4 Nivellierfüsse ab  
Dévisser tous les 4 quatre pieds de nivellement



Bohren Sie im Standfuss oberhalb der abgeschraubten Nivellierfüsse 4 Löcher ø12 mm  
Percer dans le pied de support, au-dessus des pieds de nivellation, 4 trous de ø12 mm

Der KarussellParker wird nun am vorgesehenen Platz exakt positioniert.

- 1** Löcher ø 10 mm bohren und reinigen (ausblasen).
- 2** Gewindestangen M8 mit aufgestzter Mutter und Unterlegscheibe in die Bohrlöcher einkleben.
- 3** KarussellParker auf die Schrauben aufsetzen.
- 4** Standfuss mittels Wasserwaage exakt ausrichten und mit Unterlegscheiben und Muttern M8 befestigen.

(Gewindestangen bauseits/nicht in der Lieferung enthalten).

Positionez et alignez le range-vélos-carrousel à la place prévue.

- 1** Percez les trous ø 10 mm au béton et nettoyez les par soufflage.
- 2** Collez des tiges filletées M8 dans les trous. Vissez les écrous M8 et mettez des rondelles sur les écrous.
- 3** Posez le Range-vélos-Carrousel sur les écrous.
- 4** Alignez le pied de support à l'aide d'un niveau à bulle et fixez le avec des rondelles et des écrous M8.

(tiges filleté assurer par le client/ne pas compris dans la livraison).

