

Montage-Schritte:

1. Fuss-Profile zusammenstellen und mit 4 x 6kt-Schraube M8x16 anschrauben
2. Hinteres Joch und Stützen montieren unten mit 4 x 6kt-Schraube M8x40 (inkl. Seitenwand mit M8x45) und oben mit 2 x Senkschrauben M6x35 (inkl. Rückwand M6x40)
3. Vorderes Joch an Fuss-Profil anschrauben mit 2 x 6kt-Schraube M8x40 (inkl. Seitenwand mit M8x45)
4. Dach auflegen und mit 4 x 6kt-Schraube M6x35 anschrauben
5. Seitenwand innen am Joch und Rückwand aussen am Joch montieren mit M6x35
Alle bisher montierten Schrauben fest anziehen
6. Plexiglas einlegen (Plexiglas einseitig unter den Winkel schieben, in der Mitte durchbiegen und die andere Seite einschieben). 2 x Glashaltebügel mit 2 x 6kt-Schraube M5x12 fixieren
7. MiniRoof am Boden mit 4 x Dübel und 4 x Schraube 6x70 befestigen

