

Montageanleitung Poller City

Versetzen Sie die Bodenhülse gemäss Fundamentplan Velopa!

ACHTUNG

Die Endposition des Schliesszylinders befindet sich auf der in Pfeilrichtung gekennzeichneten Position.

Versetzen Sie die Bodenhülse entsprechend dieser Montagehilfe und entfernen Sie diese nach dem Einbetonieren.



Führen Sie die Seilsicherung mit Hilfe eines Doppelmeters, in die Ausklinkung im unteren Teil des Pollers ein. Halten Sie diese mit dem Daumen fest und führen Sie nun das Pollerende zur einbetonierten Bodenhülse.



Führen Sie die Seilsicherung in die Aussparung der Bodenhülse ein und setzen Sie das Gussteil in die Bodenhülse ein.



Drehen Sie den Poller bis die Öffnungen des Bajonettverschluss übereinander liegen und sich darin verriegeln. Durch leichtes Schwenken des Pollers verriegelt sich die Schliessstange selbstständig in der Bodenhülse.