

8. Fixation au sol



Vérifier si l'Engadin est encore droit et si toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.

Une fois l'Engadin entièrement monté, il pourra être fixé au sol.

Percer pour les chevilles Ø 8 mm et fixer l'abri.

Conseils du professionnel

- Monter l'Engadin à deux.
- Trier les petites pièces par taille.

Outils nécessaires:

- Clés plates 10, 11, 13, 19
- Niveau à bulles
- Éventuellement un maillet
- Perceuse à percussion et foret 8 mm (béton)