

# Doppelstockparker Etage'2'plus

## Unterhalt- und Pflegehinweise

Die Parkieranlage Etage'2'plus ist grundsätzlich unterhaltsfrei. Verschmutzungen welche durch die parkierenden Fahrräder verursacht, oder aber durch Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Laub usw. müssen von der Anlage entfernt werden. Die Reinigung soll vorzugsweise mechanisch erfolgen (Druckluft, Handbesen usw.).

Die beweglichen Teile der Parkieranlage Etage'2'plus dürfen nicht eingefettet, mit etwelchen Schmiermitteln behandelt oder eingölt werden, da diese Schmutzpartikel binden. Sämtliche beweglichen Teile sind selbstschmierend und bedürfen keinen Unterhalt.

Die Feuerverzinkung erfordert in der Regel keine Pflege. Bei regelmässiger Säuberung der feuerverzinkten Oberflächen von Salz und anderen aggressiven Verschmutzungen wird die Lebensdauer des Produktes weiter verlängert. Durch natürliche Alterung und Kontakt mit Regenwasser findet (bei Aussenanwendung) eine ständige Selbstreinigung statt, sodass die Verzinkung keinerlei Reinigung und Wartung benötigt.

Falls notwendig, reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch und mit lauwarmen, klaren Wasser oder unter Zugabe von neutralen bis schwach alkalischen Reinigungsmitteln. Hartnäckiger Schmutz darf mit schwach sauren, wässrigen Mitteln entfernt werden, z.B. Speiseessig 1:1 mit Wasser verdünnt oder wenn nötig sogar unverdünnt. Stark fettige Beläge können mit Brennsprit entfernt werden, wobei die Einwirkzeit möglichst kurz sein soll.

