

Doubleur de parking Etage'2'plus

Conseils d'entretien et de maintenance

Le système de parking Etage'2'plus ne nécessite aucune maintenance. Les salissures dues au stationnement des vélos ou aux influences environnementales, par exemple feuilles mortes etc., doivent être retirées du système de parking. Le nettoyage doit être effectué de préférence mécaniquement (air comprimé, balayette, etc.).

Les éléments mobiles du système de parking Etage'2'plus ne doivent être ni graissés, ni traités avec des lubrifiants ou huilés, car cela fixerait les particules de saleté. Tous les éléments mobiles sont autolubrifiants et ne nécessitent aucune maintenance.

La galvanisation à chaud ne requiert en règle générale aucun entretien. L'élimination régulière du sel et autres salissures agressives des surfaces galvanisées à chaud prolonge sensiblement la durée de vie du produit. Le vieillissement naturel et le contact avec l'eau de pluie (si le système est utilisé en extérieur) permettent un autonettoyage permanent, de sorte que les éléments galvanisés ne nécessitent aucun nettoyage ni aucune maintenance.

Si cela est nécessaire, nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau claire et tiède. Vous pouvez ajouter éventuellement un détergent neutre ou faiblement alcalin. Les salissures tenaces peuvent être éliminées avec un produit aqueux peu acide, par ex. du vinaigre dilué dans de l'eau selon un rapport de 1:1 ou, si nécessaire, non dilué. Les salissures très grasses peuvent être éliminées avec de l'alcool à brûler, mais la durée d'action doit être aussi brève que possible.

