

Bike-/Multibox Pandora


Fundamentplan

1. Fundamente (**Empfehlung Velopa**)

- 4 Zementrohre (Ø ca. 30 cm, Länge mind. 50 cm) an den für die Befestigungspunkte vorgesehenen Positionen in den Boden einlassen und mit einer Wasserwaage 4x die gleiche Höhe ausnivellieren.
- Die Zementrohre werden nun mit Beton gefüllt und flächenbündig glattgestrichen.

2. Untergrund Betonplatten (**auf eigenes Risiko**)

Zur Befestigung auf Beton-/Gartenplatten (oder Verbundsteine) sind die mitgelieferten Plastikdübel und Schrauben zu verwenden.



Der Untergrund vorne muss sich auf Niveau +/- Fertig Boden befinden. Die vorderen Fundamente (Zementrohre) sind nicht zwingend notwendig.

Öffnung